

# PR-KATUSEREDELI PAIGALDUSJUHEND

Katuseredeli sobiv pikkus on ca 100 mm lühem katuse pikkusest. Katuseredeli paigaldamiseks ettevalmistamisel tuleb arvestada, et alumine aste ei jääks seinaredeli ülemist astmest kaugemale kui 400 mm.

## PLEKK- JA BITUUMENKATUSED

Paigalda katuseredel kinnituste (osa 7a) abil. Kasuta kinnitamiseks 7x50 mm kruvisid. **Paigalda kinnitused alati roovlattidega kohakuti.** Plekk-katuse profiilide vahed määravad, kuidas kinnitused paigaldatakse. Kinnitused paigaldatakse alati profiili madalaimale kohale.

1. Painuta kinnitused katuseredeli ümber mõlemale poole joonisel näidatud viisil. Paigada alumised kinnitused kahe alumise astme vahele ja järgmised kinnitused maks. 1500 mm vahedega. Ülemised kinnitused paigaldatakse kahe ülemise astme vahele.
2. Paigalda iga kruvi alla 4 mm paksune tihend.
3. Paigalda kinnitused kruvidega katusele (1 kruvi kinnituse kohta).

## VALTS- JA LOCK-KATUSED

Kinnita katuseredel kinnituste (osa 7a) ja valtsikinnituste (osa 7 d) abil katuse **valtside külge**. Valtside vahe määrab selle, mis pidi kinnitused paigaldatakse. Valtsikinnitused peavad alati kinnituma valtsi ümber. Kasuta kinnitamisel 8x25 mm polte ja mutreid.

1. Painuta kinnitused katuseredeli ümber mõlemale poole joonisel näidatud viisil. Paigalda alumised kinnitused kahe alumise astme vahele ja järgmised kinnitused maks. 1500 mm vahedega. Ülemised kinnitused paigaldatakse kahe ülemise astme vahele.
2. Kinnita valtsikinnitused kinnituste külge 8x25 mm poltide ja mitritega, kuid ära pinguta liiga tugevalt, sest katusevaltsid peavad mahtuma kinnituste osade vahele.
3. Paigalda katuseredel nii, et katusevaltsid jääksid kinnituste osade vahele joonisel näidatud viisi.
4. Pinguta valtsikinnitused tugevalt valtside ümber.

## Hooldus

**PR-redelit ja -katuseturvalisustooted** on pikaealised ja turvalised kasutada. Pikaealisuse ja turvalisuse kindlustamiseks on vaja teha järgmised iga-aastased **kontrollimised ja hooldused**:

- liidete kontroll (poltide jm. pingutuse kontroll)
- sein- ja katusekinnituste kontroll
- katusekinnituste tarust läbivate kohtade veekindluse kontroll
- vajadusel tuleb eemaldada liigne lumekoorem, et vähendada kinnituste ja konstruktsioonide ülemoormamise ohtu.

