

Hooldus

Flexolithi lamelltellistega kaetud pindasid võib hooldada järgmiselt:

siseruumides kasutatud lamelltelliste hooldus:

kuivades ruumides harjata kuiva harja, elektrostaatilise tolmuharjaga või võimalusel õrna suruõhuga (tolmujäägid, ämblikuvõrgud, kuivad jäägid, kuiv reostus jne).

Niisketes ruumides võib mustuse maha pesta jooksva veega, samuti harjata niiske harjaga, võimalusel võib kasutada ka survepesu. Survepesu võimsus ei tohi olla rohkem, kui 30 bar.

Välistingimustes kasutatud lamelltelliste hooldus:

Flexolithiga kaetud pindade hooldamiseks välistingimustes on kõige mugavam ja lihtsam kasutada survepesu, võimsus ei tohi ületada 30 bar'i.

PS!

Keelatud on hooldamisel ja pesemisel kasutada tugevaid happeid, leeliseid, ning kangeid oksüdeerivaid aineid.